



**SOS**  
MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
COMMUNICATION SYSTEM  
WITH MESH INTERCOM™

**HD SPEAKERS**

**KURZANLEITUNG**

1.0.1

GERMAN

**VERNETZT FAHREN**

Das SOS wartet mit dem bewährten Design sowie umfassenden Aktualisierungen von Hard- und Software auf. Die Mesh Intercom™-Technologie bietet eine ganz neue Erfahrung im Bereich vernetztes Fahren.

- Bluetooth® 5.0
- Mehrweg-Sprechanlage
- Mesh Intercom™ mit einer Reichweite von bis zu 2 km\*
- Sprechanlage mit einer Reichweite von bis zu 2 km\*
- HD-Lautsprecher
- Audio Multitasking™
- Sprachbefehle in mehreren Sprachen
- Unterstützung von Siri und Google Assistant

\* In freiem Gelände

**ERSTE SCHRITTE**

- Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzfassung des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER [SENA.COM/DE](http://SENA.COM/DE) HERUNTERLADEN.**
- Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vorkünftiglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter [SENA.COM/DE](http://SENA.COM/DE) erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
- Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

**SENA** SENA Technologies, Inc.  
[SENA.COM/DE](http://SENA.COM/DE)  
 Kundendienst: [SENA.COM/DE/support](http://SENA.COM/DE/support)

**SENA ERSTE SCHRITTE**

**ERSTE SCHRITTE**

**So verwenden Sie diese Anleitung:**  
 Dank der Legende und Hinweise können Sie die Abbildungen leichter verstehen. Da der Umgang mit neuer Technologie anfangs etwas schwieriger sein kann, möchten wir Sie mit einfachen Abbildungen beim Ausführen der Aktionen unterstützen.



**Tasten**



**ERSTE SCHRITTE**

**Legende zu den Symbolen**

- Antippen (1x): Taste/Drehknopf so oft wie angegeben antippen
- Gedrückt halten (10s): Taste/Drehknopf so lange wie angegeben gedrückt halten
- Drehen (R): Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen.
- Drehen (L): Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen und dabei drücken.
- Hörbare Ansage: „Hallo“

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Produktdetails**



**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Installation**



**Mesh Intercom-Antenne**

Ziehen Sie die Mesh Intercom-Antenne leicht nach außen, um sie auszuklappen.



**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Sena 50 Utility-App**

Sie müssen einfach nur Ihr Telefon mit dem Headset koppeln, um die **Sena 50 Utility-App** verwenden und dann schneller und einfacher auf die Einrichtung und die Verwaltung zugreifen zu können.

- App-Funktionen
  - Mesh Intercom, Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage, Musik, Geräteinstellungen, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch.
- Herunterladen
  - Android: Google Play Store > **Sena 50 Utility**
  - iOS: App Store > **Sena 50 Utility**



**Sena Device Manager**

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer vornehmen. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: [SENA.COM/DE](http://SENA.COM/DE).

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Grundlegende Bedienung**

- Einschalten: Antippen (1x) = [Power] oder Gedrückt halten (1s)
- Ausschalten: Gedrückt halten (1x) = [Power]
- Lautstärke erhöhen: Drehen (R) = [Volume Up]
- Lautstärke senken: Drehen (L) = [Volume Down]

**Überprüfung des Akkuladestands**

Die Anweisungen beziehen sich auf das Einschalten des Headsets.

- Visuelle Methode:
  - [LED-MITGLIED] = Gedrückt halten (1s)
  - [LED-STATUS] = [LED-MITGLIED]
  - [LED-STATUS] = [LED-MITGLIED]
  - [LED-STATUS] = [LED-MITGLIED]

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Handy koppeln**

**Koppeln mit einem Mobiltelefon**  
 Halten Sie die **Telefontaste** und den **Drehknopf 3 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **SOS** ausgeschaltet ist.

- [Telefontaste] + [Drehknopf] = Gedrückt halten (3s)
- [LED-STATUS] = Blinken die LEDs abwechselnd blau und rot, ist das **Gerät sichtbar**. Aktivieren Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus Ihres Mobiltelefons und wählen Sie dann in der Liste der erkannten Geräte den Eintrag **Sena 50S** aus.
- [NUMMER] = [0] [0] [0] [0]

**Mobiltelefon**

- Anruf annehmen: [Telefontaste] oder [Drehknopf] = Antippen (1x)
- Anruf beenden: [Telefontaste] oder [Drehknopf] = Gedrückt halten (1x)
- Anruf ablehnen: [Telefontaste] = Gedrückt halten (2s)

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Siri und Google Assistant**

**Siri oder Google Assistant auf Ihrem Smartphone aktivieren**

- [Telefontaste] = „Hey Google“ oder „Hey Siri“
- [Telefontaste] = Antippen (1x)

**Steuerelemente der Musikwiedergabe**

- Wiedergabe/Pause: [Telefontaste] = Gedrückt halten (1s)
- Nächster Titel: [Drehknopf] = Drehen (R)
- Zum vorherigen Titel wechseln: [Drehknopf] = Drehen (L)
- [Hörbare Ansage] = „[Piepton, Piepton]“

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Mesh Intercom™**

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, verbindet sich das **SOS** automatisch mit **SOS**-Benutzern in der Nähe und ermöglicht ihnen die Kommunikation miteinander, wenn sie die **Mesh Intercom-Taste** drücken.

- Mesh Intercom einschalten:** [Mesh Intercom-Taste] = Antippen (1x)
- Mesh Intercom ausschalten:** [Mesh Intercom-Taste] = Gedrückt halten (1x)
- [Hörbare Ansage] = „Mesh Intercom einschalten“
- [Hörbare Ansage] = „Mesh Intercom ausschalten“

**Open Mesh™**

Wenn **Mesh Intercom** aktiviert ist, wird das Headset in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** versetzt. Benutzer können frei miteinander kommunizieren, wenn sie denselben **Open Mesh**-Kanal verwenden.

**Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1)**

Falls bei der Kommunikation über **Open Mesh** Interferenzen auftreten, weil andere Gruppen ebenfalls **Kanal 1 (Standard)** verwenden, ändern Sie den Kanal. Ihnen stehen die Kanäle 1 bis 9 zur Auswahl.

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Kanaleinstellungen öffnen**

- [Mesh Intercom-Taste] = Antippen (2x)
- [Hörbare Ansage] = „Kanaleinstellungen, 1“

**Kanal wechseln**

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Beenden → 1 → ...)

- [Drehknopf] = Drehen (R) oder [Drehknopf] = Drehen (L)
- [Hörbare Ansage] = „#“

**Kanal speichern**

- [Telefontaste] = Antippen (1x)
- [Hörbare Ansage] = „Kanal ist eingestellt, Kanal #“

**Hinweis:** Wenn Sie die **Kanaleinstellungen** verlassen möchten, drehen Sie den **Drehknopf** im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie die Sprachansage „Beenden“ hören, und drücken Sie dann den **Drehknopf**.

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Group Mesh™**

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen. Bis zu 24 Benutzer können in einer privaten Gruppe miteinander verbunden sein.

**Group Mesh erstellen**

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open Mesh-Benutzer** erforderlich.



- Starten Sie die **Mesh-Gruppierung**, um ein **Group Mesh** zu erstellen.

- [Telefontaste] = Antippen (1x)
- [Hörbare Ansage] = „Mesh-Gruppierung“

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

- Die Headsets schließen die **Mesh-Gruppierung** ab und wechseln automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh**.

- [Hörbare Ansage] = „Group Mesh“

**Open Mesh**

**Bestehendes Group Mesh beitreten**

Ein Mitglied eines **bestehenden Group Mesh** kann Benutzern eines **Open Mesh** erlauben, dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.



**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

- Eines der **aktuellen Mitglieder** und ein **neues Mitglied** starten die **Mesh-Gruppierung**, um dem **bestehenden Group Mesh** beizutreten.

- [Telefontaste] = Antippen (1x) und [Telefontaste] = Gedrückt halten (5s)
- [Hörbare Ansage] = „Mesh-Gruppierung“

- Das **Headset** schließt die **Mesh-Gruppierung** ab. Die neuen Mitglieder hören eine Sprachansage, wenn ihre Headsets automatisch von **Open Mesh** zu **Group Mesh** wechseln.

- [Hörbare Ansage] = „Group Mesh“

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Mesh zurücksetzen**

Wenn ein Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh (standardmäßig Kanal 1)** zurück.

- [Telefontaste] = Antippen (2x) oder [Telefontaste] = Gedrückt halten (8s)

**Mikrofon aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig aktiviert)**

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem **Mesh Intercom** aktivieren/deaktivieren.

- Mikrofon aktivieren oder deaktivieren:** [Telefontaste] = Gedrückt halten (1s)

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Bluetooth-Sprechanlage**

Es können bis zu drei andere Benutzer für **Bluetooth-Kommunikationen** über die **Sprechanlage** mit dem Headset gekoppelt werden.

**Kopplung der Sprechanlage**



- [Telefontaste] = Antippen (1x) oder [Telefontaste] = Gedrückt halten (5s)
- [Hörbare Ansage] = „Gegensprechanlage koppeln“

Das **SOS** koppelt sich automatisch mit dem Sena-Headset.

- [LED-STATUS] = Wenn die LED blau blinkt, sind die **Sprechanlagen gekoppelt**.

**Hinweis:** Wiederholen Sie den oben aufgeführten Schritt, um die Kopplung für die Gesprächsteilnehmer C und D einzurichten.

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Zwei-Wege-Sprechanlage**

**Der Letzte wird zuerst bedient**

- [Telefontaste] = Antippen (1x) oder [Telefontaste] = Gedrückt halten (1x)
- [Hörbare Ansage] = „Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 1 beginnen/beenden“

**Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 2 beginnen/beenden**

- [Telefontaste] = Antippen (2x) oder [Telefontaste] = Gedrückt halten (2x)
- [Hörbare Ansage] = „Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 2 beginnen/beenden“

**Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 3 beginnen/beenden**

- [Telefontaste] = Antippen (3x) oder [Telefontaste] = Gedrückt halten (3x)
- [Hörbare Ansage] = „Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 3 beginnen/beenden“

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Umgebungsmodus**

- [Telefontaste] = Antippen (2x)

**FM-Radio**

- FM-Radio ein:** [Telefontaste] = Gedrückt halten (1s)
- FM-Radio aus:** [Telefontaste] = Gedrückt halten (1s)

- Sender suchen:** [Telefontaste] = Antippen (2x)
- Sender suchen:** [Drehknopf] = Drehen (R)

- Navigationen zwischen vorgestellten Sendern:** [Telefontaste] = Antippen (1x)
- [Drehknopf] = Drehen (L)

**SENA KURZANLEITUNG**

**KURZANLEITUNG**

**Konfigurationsmenü**

- Headset-Konfigurationsmenü aufrufen:** [Telefontaste] = Gedrückt halten (10s)
- Zwischen Menüoptionen navigieren:** [Drehknopf] = Drehen (R)
- [Hörbare Ansage] = „Konfigurationsmenü“
- [Hörbare Ansage] = „[Menüansage]“

- Menüoptionen ausführen:** [Telefontaste] = Antippen (1x)
- [Hörbare Ansage] = „[Menüansage]“

**Fehlersuche**

- Zurücksetzen:** [Telefontaste] = Gedrückt halten (10s)
- Reset bei Fehlfunktion:** [Telefontaste] = Antippen (1x)

- [Telefontaste] = Antippen (1x)

**Hinweis:** Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

**SENA SCHNELLÜBERSICHT**

**SCHNELLÜBERSICHT**

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Einschalten/ Ausschalten	[Telefontaste] = Antippen (1x) / [Telefontaste] = Gedrückt halten (1s)
	Lautstärke erhöhen/ Lautstärke senken	[Drehknopf] = Drehen (R) / [Drehknopf] = Drehen (L)
	Umgebungsmodus	[Telefontaste] = Antippen (2x)
	Anruf annehmen	[Telefontaste] = Antippen (1x)
Mobiltelefon	Anruf beenden	[Telefontaste] = Antippen (1x)
	Anruf ablehnen	[Telefontaste] = Gedrückt halten (2s)
	Kurzwahl	[Telefontaste] = Antippen (2x)

**SENA SCHNELLÜBERSICHT**

**SCHNELLÜBERSICHT**

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Siri und Google Assistant	Siri oder Google Assistant aktivieren	[Telefontaste] = Antippen (1x)
	Musik wiedergeben/pausieren	[Telefontaste] = Gedrückt halten (1s) / [Drehknopf] = Drehen (R) / [Drehknopf] = Drehen (L)
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	[Telefontaste] = Gedrückt halten (1s)
	Voreinstellung auswählen	[Telefontaste] = Antippen (1x) / [Drehknopf] = Drehen (R) / [Drehknopf] = Drehen (L)
Sprechanlage	Sprechanlage ein-/ausschalten	[Telefontaste] = Gedrückt halten (1x)
	Kopplung der Sprechanlage	[Telefontaste] = Gedrückt halten (5s)

**SENA SCHNELLÜBERSICHT**

**SCHNELLÜBERSICHT**

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Mesh Intercom™	Mesh Intercom ein/aus	[Mesh Intercom-Taste] = Antippen (1x)
	Kanaleinstellungen	[Mesh Intercom-Taste] = Antippen (2x)
	Mesh-Gruppierung	[Mesh Intercom-Taste] = Gedrückt halten (5s)
	Mesh zurücksetzen	[Mesh Intercom-Taste] = Gedrückt halten (8s)
Sprechanlage	Mikrofon aktivieren/deaktivieren	[Telefontaste] = Gedrückt halten (1s)
	Kopplung der Sprechanlage	[Telefontaste] = Gedrückt halten (5s)

**SENA SCHNELLÜBERSICHT**

**SCHNELLÜBERSICHT**

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Sprechanlage	Sprechanlage ein-/ausschalten	[Telefontaste] = Gedrückt halten (1x)
	Kopplung der Sprechanlage	[Telefontaste] = Gedrückt halten (5s)
	Sprechanlage ein-/ausschalten	[Telefontaste] = Gedrückt halten (1x)
	Kopplung der Sprechanlage	[Telefontaste] = Gedrückt halten (5s)