



**SOS**  
 MOTORCYCLE BLUETOOTH®  
 COMMUNICATION SYSTEM  
 WITH MESH INTERCOM™

HD SPEAKERS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

1.0.1

SPANISH

**VIAJE CONECTADO**

El 50S adopta un diseño fiable y presenta importantes mejoras tanto de hardware como de software. Gracias a la tecnología Mesh Intercom™, ha llegado la hora de disfrutar de una experiencia totalmente nueva de viaje conectado.

- Bluetooth® 5.0
- Intercomunicador multi-banda
- Mesh Intercom™ con alcance de hasta 2 km (1,2 millas)\*
- Intercomunicador con alcance de hasta 2 km (1,2 millas)\*
- Altavoces HD
- Audio Multitasking™
- Control por voz en varios idiomas
- Compatible con Siri y Asistente de Google

\* En terreno abierto

**INICIO**

- Este producto incluye una Guía de inicio rápido, que es la versión sencilla de la Guía del usuario. **LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DEL USUARIO PUEDE DESCARGARSE EN SENA.COM/ES.**
- Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite [sena.com/es](http://sena.com/es) para obtener información sobre cómo actualizar el producto.
- Los usuarios pueden seguir a Sena en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para recibir la información más reciente sobre los productos, consejos útiles y cualquier otra novedad relacionada con los productos Sena.

**SENA** SENA Technologies, Inc.  
[sena.com/es](http://sena.com/es)  
 Apoyo al cliente: [sena.com/es/support](http://sena.com/es/support)

**INICIO**

**Cómo utilizar esta Guía**

La leyenda y las anotaciones le ayudarán a leer las ilustraciones. La nueva tecnología puede ser confusa, pero hemos creado una forma muy sencilla de realizar acciones utilizando ilustraciones.

= = **MANTENER PULSADO 1s**  
 Función = Botones para pulsar o mantener pulsados

**Botones**



**INICIO**

**Leyenda de iconos**

- Pulsar el botón/ el mando giratorio de selección el número de veces especificado.
- Mantener pulsado el botón/ el mando giratorio de selección el número de veces especificado.
- Girar el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.
- Girar mientras se pulsa el mando giratorio de selección hacia la derecha o la izquierda.
- "Hola" Instrucciones audibles

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Detalles del producto**



**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Instalación**

- 
- 
- 
- 

**Antena de Mesh Intercom**

Extraiga ligeramente la antena de Mesh Intercom para desplegarla.



**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Sena 50 Utility App**

Con solo emparejar el teléfono con el auricular, puede usar **Sena 50 Utility App** para acelerar y facilitar las tareas de configuración y administración.

- Características de la aplicación
  - Mesh Intercom, Intercomunicador Bluetooth, Música, Configuración del dispositivo, Guía de inicio rápido y Guía del usuario.
- Descargar
  - Android: Google Play Store > "Sena 50 Utility"
  - iOS: App Store > "Sena 50 Utility"

Download on the **App Store** | GET IT ON **Google Play**

**Sena Device Manager**

**Sena Device Manager** le permite actualizar el firmware y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Descargue **Sena Device Manager** de [sena.com/es](http://sena.com/es).

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Operaciones básicas**

- Encendido**: = **MANTENER PULSADO 15s**
- Apagado**: = **PULSAR 1x**
- Subir volumen**: = **GIRAR D**
- Bajar volumen**: = **GIRAR I**

**Comprobación del nivel de batería**

Se incluyen instrucciones sobre cómo encender los auriculares.

- Método visual**
- = **MANTENER PULSADO 15s**
  - = ●●●●●●●●●●
  - = ●●●●●●●●●●
  - = ●●●●●●●●●●

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Emparejar teléfono**

Mantenga pulsados el **Botón del teléfono** y el **Mando giratorio de selección** durante **3 segundos** con el 50S apagado.

- = **MANTENER PULSADO 3s**
- = Las luces de color azul y rojo parpadeando de forma alterna indican que el dispositivo **ya puede detectarse**. Con el teléfono móvil en modo de emparejamiento Bluetooth, seleccione el **Sena 50S** en la lista de dispositivos detectados.
- = 0 0 0 0

**Teléfono móvil**

- Responder a una llamada**: = **PULSAR 1x**
- Finalizar una llamada**: = **PULSAR 1x** o **MANTENER PULSADO 25s**
- Rechazar una llamada**: = **MANTENER PULSADO 25s**

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Siri y Asistente de Google**

Active Siri o el Asistente de Google instalados en su smartphone

- = "Hey Google" o "Hey Siri"
- = **PULSAR 1x**

**Controles de música**

- Reproducir/Pausar**: = **MANTENER PULSADO 15s**
- Pista hacia adelante**: = **GIRAR D**
- Pista anterior**: = **GIRAR I**
- "Pitido, pitido"

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Mesh Intercom™**

Si **Mesh Intercom** está habilitado, el 50S se conectará automáticamente a los usuarios de sistemas 50S cercanos y les permitirá hablar entre sí pulsando el **Botón de Mesh Intercom**.

- Mesh Intercom activado**: = **MANTENER PULSADO 1x**
- Mesh Intercom desactivado**: = **MANTENER PULSADO 1x**
- "Mesh Intercom activado"
- "Mesh Intercom desactivado"

**Open Mesh™**

Si **Open Mesh** está habilitado, al principio el auricular estará en **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1). Los usuarios se pueden comunicar con libertad entre ellos dentro del mismo canal de **Open Mesh**.

**Ajuste de canal (valor predeterminado: canal 1)**

Si la comunicación por **Open Mesh** sufre interferencias porque hay otros grupos que también están utilizando el canal 1 (valor predeterminado), cambie el canal. Puede seleccionar un canal del 1 al 9.

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Acceda al ajuste del canal**

- = **MANTENER PULSADO 2x**
- "Ajuste de canal, 1"

**Navegue entre los canales (1 → 2 → ... → 8 → 9 → Salir → 1 → ...)**

- = **GIRAR D** o = **GIRAR I**
- "n.º"

**Guarde el canal**

- = **PULSAR 1x**
- "Se ha ajustado el canal, canal n.º"

**Nota:** Para salir del **Ajuste de canal**, gire el **Mando giratorio de selección** a izquierda o derecha hasta que escuche la instrucción de voz "Salir" y pulse el **Mando giratorio de selección**.

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Group Mesh™**

**Group Mesh** es una función de intercomunicador de grupo cerrado que permite que los usuarios se unan, salgan o vuelvan a unirse a una conversación a través del intercomunicador de grupo sin tener que emparejar cada auricular. A cada grupo pueden conectarse hasta 24 usuarios.

**Creación de una Group Mesh**

Para crear una **Group Mesh** se requieren **dos o más usuarios** de **Open Mesh**.



- Acceda a **Agrupamiento de mesh** para crear una **Group Mesh**.
  - = **MANTENER PULSADO 5s**
  - "Agrupamiento de mesh"

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

- Los auriculares completan el **Agrupamiento de mesh** y cambian automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**.
  - "Group Mesh"



**Unirse a una Group Mesh existente**

Uno de los miembros de una **Group Mesh** existente puede permitir que los nuevos miembros de una **Open Mesh** se unan a la **Group Mesh** existente.



**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

- Uno de los miembros actuales y un nuevo miembro activan **Agrupamiento de mesh** para unirse a la **Group Mesh** existente.
  - = **MANTENER PULSADO 5s**
  - "Agrupamiento de mesh"

- Los auriculares completan el proceso de **Agrupamiento de mesh**. Los nuevos miembros escucharán una instrucción de voz cuando sus auriculares cambien automáticamente de **Open Mesh** a **Group Mesh**.
  - "Group Mesh"



**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Restablecer Mesh**

Si un auricular de una **Open Mesh** o **Group Mesh** restablece la **Mesh**, volverá automáticamente a **Open Mesh** (valor predeterminado: canal 1).

- = **MANTENER PULSADO 8s**

**Activar/desactivar el micrófono (valor predeterminado: activado)**

Los usuarios pueden activar/desactivar el micrófono cuando se comunican a través de **Mesh Intercom**.

- Activar/desactivar el micrófono**: = **MANTENER PULSADO 15s**

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Intercomunicador Bluetooth**

Hasta tres personas más se pueden emparejar con el auricular para conversaciones a través del **intercomunicador Bluetooth**.

- Emparejamiento de intercomunicador**: = **MANTENER PULSADO 5s**
- "Emparejamiento de intercomunicador"

El 50S se emparejará automáticamente con un auricular Sena. El LED azul que parpadea confirma que los intercomunicadores están emparejados.

**Nota:** repita los pasos anteriores para realizar el emparejamiento con los amigos de intercomunicador C y D.

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Conversación a través de intercomunicador a dos vías**

- Último en llegar, primero en ser atendido**: = **PULSAR 1x**
- Iniciar/ finalizar con amigo de intercomunicador 1**: = **PULSAR 1x**
- Iniciar/ finalizar con amigo de intercomunicador 2**: = **PULSAR 2x**
- Iniciar/ finalizar con amigo de intercomunicador 3**: = **PULSAR 3x**

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Modo Ambiente**

- = **PULSAR 2x**

**Radio FM**

- Radio FM activada**: = **MANTENER PULSADO 1s**
- Radio FM desactivada**: = **PULSAR 1s**
- Buscar emisoras**: = **PULSAR 2x**
- Buscar emisoras**: = **GIRAR D**
- Navegar por las emisoras preconfiguradas**: = **PULSAR 1x**

**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

**Menú de configuración**

- Acceder al menú de configuración del auricular**: = **MANTENER PULSADO 10s**
- "Configuración"
- Navegar entre las opciones de menú**: = **GIRAR D**
- "Texto del menú"
- Ejecutar opciones de menú**: = **PULSAR 1x**
- "Texto del menú"

**Solución de problemas**

- Restaurar**: = **MANTENER PULSADO 10s**
- = **PULSAR 1x**
- Restablecimiento tras un fallo**: = **MANTENER PULSADO 1x**

**Nota:** la función **Restablecimiento tras un fallo** no restablecerá los valores predeterminados de fábrica del auricular.

**REFERENCIA RÁPIDA**

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
Operaciones básicas	Encendido/ Apagado	<b>MANTENER PULSADO 15s</b> / <b>PULSAR 1x</b>
	Subir/bajar volumen	<b>GIRAR D</b> / <b>GIRAR I</b>
Teléfono móvil	Modo Ambiente	<b>PULSAR 2x</b>
	Responder a llamada de teléfono	<b>PULSAR 1x</b>
	Finalizar llamada de teléfono	<b>PULSAR 1x</b> o <b>MANTENER PULSADO 25s</b>
	Rechazar llamada de teléfono	<b>MANTENER PULSADO 25s</b>
	Maricación rápida	<b>PULSAR 2x</b>

**REFERENCIA RÁPIDA**

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
Siri y Asistente de Google	Activar Siri o el Asistente de Google	<b>PULSAR 1x</b>
	Reproducir/pausar música	<b>MANTENER PULSADO 15s</b>
Música	Pista hacia adelante	<b>GIRAR D</b>
	Pista anterior	<b>GIRAR I</b>
Radio FM	Encendido/Apagado de la radio FM	<b>MANTENER PULSADO 1s</b>
	Seleccionar preconfiguración	<b>PULSAR 1x</b>
	Buscar emisoras hacia atrás o hacia adelante	<b>GIRAR D</b> / <b>GIRAR I</b>
	Buscar banda FM/ detener búsqueda	<b>PULSAR 2x</b>

**REFERENCIA RÁPIDA**

TIPO	FUNCIONAMIENTO	COMANDOS DE BOTÓN
Mesh Intercom™	Mesh Intercom activado/ desactivado	<b>PULSAR 1x</b>
	Ajuste del canal	<b>MANTENER PULSADO 2x</b>
Intercomunicador	Agrupamiento de mesh	<b>MANTENER PULSADO 5s</b>
	Restablecer Mesh	<b>MANTENER PULSADO 8s</b>
Intercomunicador	Activar/desactivar el micrófono	<b>MANTENER PULSADO 15s</b>
	Emparejamiento de intercomunicador	<b>MANTENER PULSADO 5s</b>
	Iniciar/terminar la conversación a través del intercomunicador	<b>PULSAR 1x</b>