



SMART HJC 50B

2nd GEN PREMIUM MOTORCYCLE BLUETOOTH® COMMUNICATION SYSTEM FOR HJC HELMETS



KURZANLEITUNG

GERMAN / 1.3.0

Herunterladbare Software

Laden Sie die **App SMART HJC BT** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



SMART HJC BT

• Gerätekonfigurationseinstellungen

Laden Sie unter www.smarthjc.com Folgendes herunter.





HJC Corporation www.smarthjc.com

Produktdetails



* Status-LED (L) und Status-LED (R) können gleichzeitig leuchten.

Installation

Mit **SMART HJC 50B** kompatible **HJC-Helme** finden Sie unter **www.smarthjc.com**

- Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Benutzerhandbuch.
- 1. Modularer Kinnbügel/Öffnen des Visiers bei Integralhelmen und offenen Helmen



2. Entfernen der Helm-Modulabdeckung





3. Abnehmen der Helm-Wangenpolsterung



4. Installation des Tastenmoduls





5. Installation des Bluetooth-Moduls







6. Installation des Mikrofons

6.1 Installation des Mikrofons an modularen oder offenen Helmen



6.2 Installation des Mikrofons an Integralhelmen













7. Installation des Lautsprechermoduls





8. Verkabelung





9. Befestigen der Wangenpolsterung



10. Modularer Kinnbügel/Schließen des Visiers bei Integralhelmen und offenen Helmen



Legende zu den Symbolen



Taste so oft wie angegeben **antippen**



Taste so lange wie angegeben **gedrückt halten**



"Hallo"

Hörbare Ansage

Grundlegende Bedienung

Einschalten



Lautstärke erhöhen



Ausschalten



Lautstärke senken



Überprüfung des Akkuladezustands



Handy koppeln



③ Wählen Sie in der Liste der erkannten Bluetooth-Geräte den Eintrag SMART HJC 50B aus.



- Das Headset wird automatisch in den Modus "Handy koppeln" versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten.
- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

Verwendung des Telefons



Anruf ablehnen



Anruf beenden



Siri und Google Assistant

Siri oder Google Assistant auf Ihrem Smartphone aktivieren



oder



Steuerung der Musikwiedergabe



Nächster Titel



Vorheriger Titel



■ Mesh Intercom[™]

Open Mesh™: Kommunikation innerhalb desselben Kanals. **Group Mesh™**: Kommunikation innerhalb derselben privaten Gruppe.

• Weitere Informationen zum **Mesh Intercom** finden Sie im Benutzerhandbuch.

Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der **App SMART HJC BT**.



Hinweis: Wenn das Mesh Intercom aktiv ist, stellt das SMART HJC 50B automatisch eine Verbindung mit in der Nähe befindlichen SMART HJC 50B-Nutzern her. Das Headset nutzt anfänglich Open Mesh (Standard: Kanal 1).

Open Mesh

Kanaleinstellungen (standardmäßig Kanal 1) in Open Mesh

0 Rufen Sie die Kanaleinstellung auf.



⇒'∕ ____#″

② Navigieren Sie zwischen Kanälen. $(1 \rightarrow 2 \rightarrow \cdots \rightarrow 6 \rightarrow \text{Verlassen} \rightarrow 1 \rightarrow \cdots)$



oder



3 Speichern Sie den Kanal.



Hinweis: Sie können den Kanal mit der App SMART HJC BT ändern.

Group Mesh

Bei einem **Group Mesh** handelt es sich um eine geschlossene Group Intercom-Funktion. Benutzer können die Gruppenkommunikation über die Sprechanlage verlassen oder ihr (wieder) beitreten, ohne die einzelnen Headsets koppeln zu müssen.

1) Group Mesh erstellen

Zum Erstellen eines **Group Mesh** sind **mindestens zwei Open MeshBenutzer** erforderlich.



① Benutzer (Sie, B und C) starten die Mesh-Gruppierung, um ein Group Mesh zu erstellen.

Alle Benutzer halten gleichzeitig die Taste M/F für fühf Sekunden gedrückt, bis die Sprachansage "Mesh-Gruppierung" ausgegeben wird.



② Wenn die Mesh-Gruppierung abgeschlossen ist, wird den Benutzern (Ihnen, B und C) eine Sprachansage über die Headsets vorgespielt, da von Open Mesh auf Group Mesh umgeschaltet wird.



2) Bestehendem Group Mesh beitreten

Einer der aktuellen Benutzer in einem bestehenden Group Mesh kann neuen Benutzern (einem oder mehreren) im Open Mesh erlauben, dem bestehenden Group Mesh beizutreten.



① Einer (Sie) der aktuellen Benutzer im bestehenden Group Mesh und die neuen Benutzer (D und F) im Open Mesh starten die Mesh-Gruppierung, um dem bestehenden Group Mesh beizutreten.

Alle Benutzer halten gleichzeitig die Taste M/F für fünf Sekunden gedrückt, bis die Sprachansage "Mesh-Gruppierung" ausgegeben wird.



② Wenn die Mesh-Gruppierung abgeschlossen ist, wird den neuen Benutzern (D und F) eine Sprachansage über ihre Headsets vorgespielt, da von Open Mesh auf Group Mesh umgeschaltet wird.



Mikrofon aktivieren oder deaktivieren (standardmäßig aktiviert)

Benutzer können das Mikrofon während einer Kommunikation in einem Mesh Intercom aktivieren/deaktivieren



Mesh-Kontaktanfrage

Als Anrufer können Sie potenzielle Gesprächsteilnehmer in der Nähe, die Mesh Intercom ausgeschaltet haben, auffordern, es einzuschalten

- ① Falls Sie Anfragen senden oder empfangen möchten, müssen Sie Mesh-Kontakt in der App SMART HJC BT aktivieren.
- 2 Während das Mesh Intercom Ihres Headsets eingeschaltet ist, können Sie als Anrufer über die Taste des Headsets oder die App SMART HJC BT eine Anfrage senden.

[Anrufer]

[Anrufer]



Mesh-Kontaktanfrage"

[Gesprächsteilnehmer in der Nähe]



"Mesh-Sprechanlage angefordert"

③ Gesprächsteilnehmer, die die Anfrage erhalten, müssen ihr Mesh Intercom über die Taste des Headsets oder die App SMART HJC BT manuell einschalten.

Mesh zurücksetzen

Wenn das Headset im **Open Mesh** oder **Group Mesh** das **Mesh** zurücksetzt, kehrt es automatisch in den Modus **Open Mesh** (standardmäßig Kanal 1) zurück.



Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage mit dem Headset gekoppelt werden.



Kopplung der Sprechanlage

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Headset zu koppeln.

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App SMART HJC BT** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

- ① Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Headset.
- ② Öffnen Sie die App SMART HJC BT und tippen Sie (Smart Intercom Pairing-Menü) an.
- ③ Scannen Sie den QR-Code, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners (B) angezeigt wird.
 - Ihr Gesprächspartner (B) kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von こ > QR-Code (闘) in der App SMART HJC BT anzeigen.



- ④ Tippen Sie Speichern an und pr
 üfen Sie, ob Ihr Gespr
 ächspartner
 (B) korrekt mit Ihnen (A) gekoppelt ist.
- ⑤ Tippen Sie Scannen (⑦) an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den Gesprächsteilnehmern (C) und (D) durchzuführen.

Hinweis: Das Smart Intercom Pairing (SIP) ist nicht mit SMART HJC-Headsets kompatibel, die Bluetooth 3.0 oder eine ältere Version verwenden.

Mit der Taste



① Alle Benutzer halten gleichzeitig die Taste TAP f
ür f
ünf Sekunden gedr
ückt, bis die Sprachansage "Intercom koppeln" ausgegeben wird.



③ Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, um die Kopplung für weitere Headsets (C und D) einzurichten.

Der Letzte wird zuerst bedient

Wurde das Headset also zur Kommunikation über die Sprechanlage mit mehreren Headsets gekoppelt, wird das zuletzt gekoppelte Headset als **erster Gesprächsteilnehmer** verwendet.



Zwei-Wege-Sprechanlage

Gespräch mit dem ersten Gesprächsteilnehmer (D) beginnen/beenden



Gespräch mit dem zweiten Gesprächsteilnehmer (C) beginnen/beenden



Gespräch mit dem dritten Gesprächsteilnehmer (B) beginnen/beenden





FM-Radio ein-/ausschalten



Sendersuchlauf starten/beenden



Rückwärtssuche



Vorwärtssuche



Navigieren zwischen voreingestellten Sendern



Hinweis: Sie können den aktuellen Sender auch in der App SMART HJC BT speichern.

Konfigurationsmenü

Konfigurationsmenü aufrufen



Zwischen Menüoptionen navigieren



Menüoptionen ausführen



Fehlersuche

Reset bei Fehlfunktion



Hinweis:

- Durch das **Zurücksetzen bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Die Lade-LED ist nicht die **Stiftlochtaste zum Zurücksetzen bei Fehlfunktion**. Drücken Sie nicht auf die LED.



Zurücksetzen



Schnellübersicht

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Einschalten/ Ausschalten	+ C (1s) (HALTEN (1s) (1x) (1x)
	Lautstärke erhöhen/ Lautstärke senken	+ oder - (1x)
Mobiltelefon	Anruf annehmen	
	Anruf beenden	HALTERN 2s
	Anruf ablehnen	GEDRÜCKT (HALTEN) 2s
Siri und Google Assistant	Siri oder Google Assistant aktivieren	(1x)

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
	Mesh Intercom ein/aus	M (1x)
	Kanaleinstellungen	
	Mesh-Gruppierung	M/F GEDRÜCKT
Mesh Intercom	Mesh-Kontaktanfrage	
	Mesh zurücksetzen	M GEDRÜCKT HALTEN 85
	Mikrofon aktivieren/ deaktivieren	M/F GEDRÜCKT
((())) Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	GEDRÜCKT HALTEN 55
	Sprechanlage ein-/ausschalten	

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Musik	Musik wiedergeben/pausieren	GEDRÜCKT
	Nächster Titel	HALTEN HALTEN
	Vorheriger Titel	- GEDRÜCKT HALTEN 1s
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Voreinstellung auswählen	GEDRÜCKT HALTEN 1s
	Sendersuchlauf vorwärts/	oder - (2x)
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/ Suche beenden	+ GEDRÜCKT