WiFi Adapter Sena Guida di riferimento rapido

ITALIAN



App SENA MOTORCYCLES

 Scaricare l'app SENA MOTORCYCLES allo scopo di configurare WiFi Adapter per l'aggiornamento automatico dell'unità principale.

Android: Google Play Store > SENA MOTORCYCLES iOS: App Store > SENA MOTORCYCLES

 Ora è possibile aggiornare più rapidamente il firmware dell'unità principale grazie all'app SENA MOTORCYCLES e godersi ancora di più l'avventura!

Configurazione della connessione

- 1. Aprire l'app SENA MOTORCYCLES.
- Toccare il tasto Menu () nell'angolo in alto a destra dello schermo e selezionare Aggiorna tramite Wi-Fi.
- Seguire le istruzioni dell'app SENA MOTORCYCLES per collegare WiFi Adapter a un punto di accesso Wi-Fi.

Nota:

per cambiare il punto di accesso Wi-Fi, eseguire il **reset di fabbrica** e ripetere i passaggi precedenti.

Aggiornamento del firmware dell'unità principale

Il firmware sarà aggiornato automaticamente mentre l'unità principale è in carica. Per aggiornare il firmware manualmente, modificare l'impostazione sull'**app SENA MOTORCYCLES.**

Nota:

non scollegare **WiFi Adapter** durante l'aggiornamento del firmware. Il prodotto potrebbe subire dei danni.

Descrizione LED



2

Stato di carica





Stato di aggiornamento del firmware

0 Disconnessa o nessun aggiornamento firmware Ð disponibile



- Aggiornamento del firmware in corso
- Aggiornamento del firmware completato f1

Stato Wi-Fi



Disconnessa da un access point Wi-Fi





3



Collegata a un access point

Accensione

Inserire il connettore USB nella porta di un caricatore USB collegato a una fonte di alimentazione.



Nota:

- 1. Con WiFi Adapter è possibile utilizzare un caricatore USB di qualunque marca (5 V/1 A) con certificazione FCC, CE, IC o di altro ente accreditato a livello locale
- 2. Non collegare WiFi Adapter a una porta USB del PC.

Collegamento all'unità principale

Inserire il connettore USB-C alla porta USB-C dell'unità principale.

Nota:

lasciando l'unità principale accesa mentre questa sta effettuando il collegamento, il LED ricarica di WiFi Adapter lampeggia lentamente in rosso.

Reset

Per ripristinare WiFi Adapter alle impostazioni di fabbrica, basta fare il reset dell'unità:

1. Inserire delicatamente una graffetta nel foro sul retro dell'unità e tenere leggermente premuto il pulsante Reset dopo errore nel foro per più di 1 secondo (1), quindi rilasciare il pulsante (2).



2. WiFi Adapter si riavvia automaticamente con i tre LED accesi.

Nota:

WiFi Adapter sarà ripristinato alle impostazioni di fabbrica, tra cui la configurazione Wi-Fi, la configurazione del firmware e la configurazione della lingua.

