BENUTZERHANDBUCH

DEUTSCH/Version 1.1.0





SCHNELLÜBERSICHT

- + : Taste (+)
- Intercom-Taste
- : Taste (–)
 : Mittlere Taste

Tvp Bedienuna Taste Dauer Eine Sekunde Einschalten C und 🕀 gedrückt halten Grundlegende 🔘 und 🛨 Bedienung Ausschalten Finmal drücken + oder -Finmal drücken Lauter/leiser Fünf Sekunden Handy koppeln \bigcirc gedrückt halten Anruf annehmen \bigcirc Finmal drücken \bigcirc Finmal drücken Anruf beenden Zwei Sekunden \bigcirc gedrückt halten Zwei Sekunden Anruf ablehnen \bigcirc Telefon gedrückt halten Sprachassistenten Drei Sekunden **()** aktivieren gedrückt halten Drei Sekunden Kurzwahl Ð gedrückt halten Musik wiedergeben/ Eine Sekunde \odot pausieren gedrückt halten Eine Sekunde 🕂 oder 🕞 Nächster/vorheriger Titel gedrückt halten Mesh Intercom ein/aus M Finmal drücken Mikrofon-Stummschaltung Eine Sekunde M ein/aus gedrückt halten Kanalauswahl M Zweimal drücken Mesh Intercom[™] Fünf Sekunden Mesh-Gruppierung M gedrückt halten M Mesh-Kontaktanfrage Dreimal drücken Acht Sekunden Mesh zurücksetzen M gedrückt halten



Тур	Bedienung	Taste	Dauer
Wave Intercom™	Wave Intercom ein	M	Zweimal drücken
	Wave Intercom aus	M	Einmal drücken
	Zu Mesh Intercom wechseln	©	Einmal drücken
Konfigurationsmenü		©	Zehn Sekunden gedrückt halten

VOR DER INBETRIEBNAHME

SHARKHelmets

Laden Sie die App SHARKHelmets aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



App WAVE Intercom

Laden Sie die App WAVE Intercom aus dem Google Play Store oder App Store herunter.



Weitere Informationen zur App Wave Intercom finden Sie im Benutzerhandbuch zu Wave Intercom unter <u>sena.com</u> herunter.

SHARK Helmets Device Manager

Laden Sie den SHARK Helmets Device Manager unter folgender Adresse herunter: <u>www.shark-helmets.com</u>.

KLICKEN SIE AUF EINEN ABSCHNITT



😑 MENÜ

11 INFORMATIONEN ZUM SHARK MW

Wichtige Funktionen

- Mesh Intercom 3.0 bietet verbesserte Klangqualität, eine stabile Verbindung und mehr Sprechzeit
- Duale Version für Mesh: Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität
- Mit Wave Intercom kompatibel
- Audio Multitasking
- SHARK-Design
- Bluetooth[®]-Version 5.2
- Firmwareupdate per Over-the-Air (OTA)



- ① Mittlere Taste
- ③ Taste (+)
- ⑤ Taste (-)
- USB-C-Anschluss f
 ür das Ladekabel
- ④ Akkuanschluss
- 1 Lautsprecheranschluss (R)

- Status-LED
- ④ Mesh Intercom-Taste
- 6 Lade-LED
- 8 Anschluss des kabelgebundenen Mikrofons
- 1 Lautsprecheranschluss (L)

🖨 MENÜ

Lieferumfang

SHARK MW	Doppelseitiges	Lautsprecher
×2		Gr A RB
Klettverschlusspolster für Lautsprecher	Kabelgebundenes Bügel-Mikrofon	Verlängerungskabel für kabelgebundenes Bügel-Mikrofon
X 2 Mikrofonaufsätze	Klettverschlusspolster für kabelgebundenes Bügel-Mikrofon	Halterung für kabelgebundenes Bügel-Mikrofon
Klettverschlusspolster für Bügel-Mikrofon-Halterung	Akku	Klebeschaumstoff für Akku
USB-C-Ladekabel	Inbusschlüssel	

02 GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

	Antippen Taste so oft wie angegeben antippen
	Gedrückt halten Taste so lange wie angegeben gedrückt halten
() ""	Sprachansage
	LED

Laden



Es dauert circa 2,5 Stunden, bis das Gerät vollständig geladen ist.

- Ein beliebiges USB-Ladegerät eines anderen Anbieters kann verwendet werden, wenn es eine FCC-, CE- oder IC-Zulassung oder eine andere regional anerkannte Zulassung einer Genehmigungsbehörde hat.
- Die Verwendung eines nicht zugelassenen Ladegeräts kann zu einem Brand, einer Explosion und zum Austreten von Gasen oder Flüssigkeiten führen. Andere Gefahren können die Lebensdauer oder Leistung des Akkus reduzieren.



Einschalten

Ausschalten



Lautstärke



Konfiguration

Konfigurationsmenü



Navigation

Bestätigen





03 KOPPLUNG MIT BLUETOOTH-GERÄTEN

Wenn Sie das SHARK MW zum ersten Mal mit anderen Bluetooth-Geräten nutzen, müssen die Geräte miteinander gekoppelt werden. Das SHARK MW kann mit mehreren Geräten gekoppelt werden, einschließlich 2 Handys und 1 GPS. Es unterstützt jedoch nur ein zusätzliches Gerät, neben einem Handy, für eine gleichzeitige Verbindung.

Handy koppeln



- Wenn Sie das SHARK MW zum ersten Mal einschalten oder es nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen neu starten, wechselt es automatisch in den Modus "Handy koppeln".
- Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Kopplung des Smartphones zu beenden.



Kopplung des zweiten Handys

 1.
 2.

 Image: Constraint of the state o



Kopplung des GPS

Որ

SHARK MW®



😑 MENÜ

04 VERWENDEN MIT EINEM SMARTPHONE

Tätigen und Annehmen von Anrufen



Kurzwahl

Voreinstellungen für die Kurzwahl zuweisen

Die Voreinstellungen für die Kurzwahl werden mit der App SHARKHelmets festgelegt.



Kurzwahlnummern verwenden

- 1. Rufen Sie das Kurzwahlmenü auf.
- 2. Navigieren Sie vorwärts oder rückwärts durch die Voreinstellungen für die Kurzwahl.



3. Tippen Sie zum Bestätigen die mittlere Taste an.



Musik



05 MESH INTERCOM

Das SHARK MW bietet zwei Mesh Intercom-Modi:

- Open Mesh™ für offene Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.
- Group Mesh™ für private Gruppenkommunikation über die Sprechanlage.

Open Mesh



Group Mesh



Wechsel der Mesh-Version

Wechsel zu Mesh 2.0 für Abwärtskompatibilität

Mesh 3.0 ist die neueste Mesh Intercom-Technologie. Um jedoch mit älteren Produkten, die Mesh 2.0 verwenden, zu kommunizieren, wechseln Sie bitte zu Mesh 2.0 mit der App SHARKHelmets.

Open Mesh

Sie können frei mit praktisch unbegrenzt vielen Teilnehmern in jedem der 6 verfügbaren Kanäle kommunizieren. Der Mesh Intercom-Kanal ist standardmäßig auf 1 eingestellt.

Mesh Intercom ein/aus





Mikrofon-Stummschaltung ein/aus

Drücken Sie die Mesh Intercom-Taste 1 Sekunde lang, um das Mikrofon während der Mesh Intercom-Kommunikation stumm zu schalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.



Stummschalten: "Mikrofon ausschalten"

Stummschaltung aufheben: "Mikrofon einschalten"

Kanalauswahl

1. Rufen Sie die Kanaleinstellungen auf.



2. Navigieren Sie zwischen Kanälen.



3. Bestätigen und speichern Sie den Kanal.



 "Kanal ist eingestellt, Kanal #"

- Der Kanal wird automatisch gespeichert, wenn 10 Sekunden lang keine Tasten in einem bestimmten Kanal gedrückt werden.
- Der Kanal wird auch gespeichert, wenn das SHARK MW ausgeschaltet ist.



Group Mesh

Mithilfe von Group Mesh kann eine private Gesprächsgruppe für bis zu 24 Teilnehmer eingerichtet werden.

Group Mesh erstellen



 Benutzer (Sie, A und B) treten der Mesh-Gruppierung bei, indem sie die Mesh Intercom-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten, während sie sich im Open Mesh befinden. Sie müssen sich nicht im selben Open Mesh-Kanal befinden, um ein Group Mesh zu erstellen.



2. Nach Abschluss der Mesh-Gruppierung wechselt sie automatisch von Open Mesh zu Group Mesh.

⇒ "Group Mesh"

 Wenn Sie die Mesh-Gruppierung abbrechen möchten, drücken Sie die Mesh Intercom-Taste.



• Falls die Mesh-Gruppierung nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgreich abgeschlossen wird, hören Sie die Sprachansage "Gruppierung fehlgeschlagen".

Bestehendem Group Mesh beitreten

Während Sie sich in einem Group Mesh befinden, können Sie andere Benutzer in einem Open Mesh einladen, der Gruppe beizutreten.



Sie befinden sich bereits in einem Group Mesh mit A und B. Die anderen Nutzer, C und D, befinden sich in einem Open Mesh.

 Sie und die anderen Benutzer, C und D, treten der Mesh-Gruppierung bei, indem sie die Mesh Intercom-Taste
 5 Sekunden lang gedrückt halten.



 Wenn die Mesh-Gruppierung abgeschlossen ist, schlie
ßen sich die anderen Benutzer C und D automatisch dem Group Mesh an, w
ährend das Open Mesh bestehen bleibt.

⊲)» "Group Mesh"

Neue Teilnehmer (C und D)

 Falls die Mesh-Gruppierung nicht innerhalb von 30 Sekunden erfolgreich abgeschlossen wird, hören der aktuelle Benutzer (Sie) zwei tiefe Pieptöne und die neuen Benutzer (C und D) die Sprachansage "Gruppierung fehlgeschlagen".

Zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln

Sie können zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln, ohne das Mesh zurücksetzen zu müssen.



 Wenn Sie noch nie an Group Mesh teilgenommen haben, können Sie nicht zwischen Open Mesh und Group Mesh wechseln. Sie hören die Sprachansage "Keine Gruppe verfügbar".



Mesh-Kontaktanfrage

Als Anrufer können Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden, um die Mesh Intercom für Gesprächsteilnehmer in der Nähe* einzuschalten.

- 1. Wenn Sie eine Mesh-Kontaktanfrage senden oder empfangen möchten, müssen Sie die Funktion in der App SHARKHelmets aktivieren.
- 2. Sie können eine Mesh-Kontaktanfrage über die Mesh Intercom-Taste oder die App SHARKHelmets senden.



- 3. Gesprächsteilnehmer, die die Mesh-Kontaktanfrage erhalten, müssen die Mesh Intercom manuell einschalten.
 - * Reichweite bis zu 100 m in freiem Gelände.

Mesh zurücksetzen

Wenn das SHARK MW das Mesh zurücksetzt, während es sich im Open Mesh oder Group Mesh befindet, kehrt es automatisch zum Open Mesh, Kanal 1, zurück.



,Mesh zurücksetzen"

06 WAVE INTERCOM

Wave Intercom ermöglicht die offene Kommunikation über die Mobilfunkdaten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zu Wave Intercom auf <u>sena.com</u>.

Wave Intercom ein-/ausschalten

Öffnen Sie die App WAVE Intercom und tippen Sie die Mesh Intercom-Taste doppelt an, um der Wave Intercom beizutreten.

Intercom starten.

Sie müssen die App WAVE Intercom öffnen, bevor Sie Wave

Wenn Sie Wave Intercom starten, werden Sie automatisch mit zufällig ausgewählten Benutzern in der Wave Zone verbunden. Die Wave Zone deckt einen 5-Meilen-Radius in Nordamerika und einen 8-km-Radius in Europa ab.

Tippen Sie zum Beenden der Wave Intercom die Mesh Intercom-Taste einmal an.



Zwischen Wave Intercom und Mesh Intercom wechseln

Sie können einfach zwischen Mesh Intercom und Wave Intercom wechseln, indem Sie die mittlere Taste einmal antippen.



 Wenn die App WAVE Intercom verwendet wird, wird die Bluetooth-Sprechanlage vorübergehend deaktiviert.

07 AUDIO MULTITASKING

Mit dem Audio Multitasking des SHARK MW können Sie Musik hören und gleichzeitig eine Mesh Intercom-Verbindung nutzen.

Rufen Sie die Geräteeinstellungen in der App SHARKHelmets auf, um die Einstellungen zu konfigurieren.

1. Empfindlichkeit der Sprechanlagenüberlagerung (Empfindl. d. Sprechanlagen-Audio-Überl.)

Die Musik wird leiser gestellt, wenn Sie über die Sprechanlage sprechen, während das überlagerte Audio abgespielt wird. Sie können die Empfindlichkeit der Sprechanlage einstellen, um diesen Hintergrundaudiomodus zu aktivieren. Stufe 1 ist die niedrigste und Stufe 5 die höchste Empfindlichkeit.

 Wenn Ihre Stimme nicht lauter ist als die Empfindlichkeit der gewählten Stufe, wird das überlagerte Audio nicht abgesenkt.

2. Lautstärkeregelung für die Audioüberlagerung

Die Lautstärke der Musiküberlagerung wird bei der Kommunikation über die Sprechanlage reduziert. Wenn die Lautstärkeregelung für die Audioüberlagerung aktiviert ist, wird die Lautstärke des überlagerten Audios während der Kommunikation über die Sprechanlage nicht reduziert.

08 FIRMWAREUPDATE

Over-the-Air-Update (OTA)

Sie können die Firmware per Over-the-Air (OTA) direkt über die Einstellungen in der App SHARKHelmets aktualisieren.

SHARK Helmets Device Manager

Sie können die Firmware über den SHARK Helmets Device Manager aktualisieren.

09 FEHLERSUCHE

Zurücksetzen

Nutzen Sie einfach die entsprechende Funktion, um das SHARK MW auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.



Zurücksetzen bei Fehlfunktion

Wenn das SHARK MW an ist, aber nicht reagiert, können Sie es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um die normale Funktionsweise wiederherzustellen.

Stellen Sie sicher, dass das USB-C-Ladekabel getrennt ist, und drücken Sie dann die mittlere Taste und die Taste (+) gleichzeitig 8 Sekunden lang.

Alle Einstellungen bleiben unverändert.

