












RC4

Bedienung des Headsets




















	Funktion	Tastenbedienung
Basis	Lautstärke	 
		 
	Konfigurationsmenü	 
Mobiltelefon	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden	 
	Sprachwahl	 
	Kurzwahl	 
	Anruf abweisen	 
Gegensprechanlage	Koppeln	 
		 
	Gruppengespräch starten	 &  
	Alle Gespräche beenden	 



SCHUBERTH

RC4

Bedienung des Headsets

	Funktion	Tastenbedienung
Musik	Bluetooth Musikwiedergabe starten / stoppen	  1sec
	Nächster / vorheriger Titel	 or   1sec
FM Radio	FM Radio ein- / ausschalten	  1sec
	Gespeicherten Sender wählen	  1sec
	Sender suchen	 or   
	Sender aufsteigend durchsuchen	  1sec
	Suche beenden	  1sec
	Sender speichern	 



SCHUBERTH