


























RC4

Fonctionnement pour casque audio



















	Fonctionnement	Bouton Commande
Base	Volume	 
		 
	Configuration	 
Téléphone mobile	Répondre	 
	Mettre fin	 
	Composition vocale	 
	Appel rapide	 
	Refuser	 
Intercom	Couplage intercom	 
		 
	Démarrer l'intercom de groupe	 &  
	Mettre fin à toutes les conversations	 



SCHUBERTH

RC4

Fonctionnement pour casque audio

	Fonctionnement	Bouton Commande
Musique	Lire / Mettre en pause de la musique Bluetooth	 
	Piste suivante / précédente	 or  
Radio FM	Allumer ou éteindre la radio FM	 
	Présélectionner une station	 
	Rechercher des stations	 or  
	Balayer la bande FM	 
	Interrompre le balayage	 
	Enregistrer la présélection lors du balayage	 



SCHUBERTH