




























RC4

Funcionamiento para el auricular




















	Funcionamiento	Comando de botón
Básico	Volumen	  
		  
	Configuración	  10sec
Teléfono móvil	Responder	 
	Terminar	  2sec
	Marcación por voz	  3sec
	Marcación rápida	  3sec
	Rechazar	  2sec
Gegensprechanlage	Emparejamiento	  5sec
		 
	Inicio de Group Intercom	 &  
	Finalizar todos los intercomunicadores	  1sec



SCHUBERTH

RC4

Funcionamiento para el auricular

	Funcionamiento	Comando de botón
Música	Reproducir/pausar música a través de Bluetooth	  1sec
	Avanzar/ retroceder pista	 or   1sec
Radio FM	Radio activada/ desactivada	  1sec
	Seleccionar preconfiguración	  1sec
	Buscar emisoras	 or   
	Buscar siguiente banda de FM	  1sec
	Detener búsqueda	  1sec
	Guardar preconfiguración durante la búsqueda	 



SCHUBERTH