

SMART HJC 10B 시작 가이드


한국어

Ride Connected

시작하기

모듈형/오픈페이스 헬멧 설치 방법

풀페이스 헬멧 설치 방법



가장 좋아하는 음악을 듣고, 블루투스 휴대전화에서 핸드프리로 통화하고, 무선 블루투스로 GPS 내비게이션의 음성 안내를 듣고, 함께 탄 사람이나 다른 오토바이 라이더와 인터컴을 통해 대화를 나누세요.



블루투스 3.0



인터컴 400M*



양방향 그룹 대화 (인터컴)



맞춤 헬멧 핏



노이즈 컨트롤 (ADVANCED NOISE CONTROL)



음악 공유

*: 탁 트인 지형 기준























- 본 제품에는 사용 설명서의 요약본인 시작 가이드가 함께 제공됩니다. **전체 사용 설명서는 WWW.SMARTHJC.COM/BT에서 다운로드할 수 있습니다.**
- 본 제품의 새로운 고급 기능을 모두 사용하려면 무료로 제공되는 최신 펌웨어로 업데이트하세요. www.smarthjc.com/bt에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보세요.



HJC Corporation

hjchelmets.com

고객지원: www.smarthjc.com/bt



SMART HJC 10B와 호환 가능한 HJC 헬멧은 제품 박스의 QR 코드를 스캔하여 확인하세요.

빠른 참조

유형	동작	버튼 조작
일반	전원 켜기	(+) 버튼과 가운데 버튼을 1초 동안 누르기
	전원 끄기	(+) 버튼과 가운데 버튼을 탭하기
	음량 조절	(+) 버튼이나 (-) 버튼을 탭하기
휴대전화	전화 받기	가운데 버튼을 탭하기
	전화 종료/거절	가운데 버튼을 2초 동안 누르기
	음성 다이얼	가운데 버튼을 3초 동안 누르기
	단축번호	(+) 버튼을 3초 동안 누르기
음악	음악 재생/일시정지	가운데 버튼을 1초 동안 누르기
	다음 곡 재생	(+) 버튼을 1초 동안 누르기
	이전 곡 재생	(-) 버튼을 1초 동안 누르기
인터컴	인터컴 페어링	가운데 버튼을 5초 동안 누르기
	가운데 버튼을 탭하기	가운데 버튼을 탭하기
인터컴 시작/종료	인터컴 시작/종료	가운데 버튼을 탭하기


문제 해결

공장 초기화

헤드셋의 설정을 공장 초기값으로 되돌리려면 구성 메뉴의 ‘공장 초기화’를 실행하세요. 공장 초기값으로 자동 복구된 후 꺼집니다.

재설정


헤드셋이 제대로 작동하지 않는 경우, 나사 옆의 작은 구멍에 문구용 클립을 넣어 재설정 버튼을 살짝 누르면 재설정이 가능합니다.



배터리 충전

충전되는 동안 헤드셋 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 충전 중에는 헤드셋 전원이 자동으로 꺼집니다.

인터컴 시작




인터컴 종료



SMART HJC 디바이스 매니저 사용하기

PC나 Apple 컴퓨터에서 헤드셋 펌웨어를 업그레이드하고 장치 설정을 구성할 수 있습니다. www.smarthjc.com/bt를 방문하여 SMART HJC 디바이스 매니저를 다운로드하세요.



인터컴 페어링



음악




배터리 확인



구성 메뉴





블루투스 페어링 휴대전화, MP3 및 GPS





휴대전화



버튼 작동



음량 조절



전원 켜기/끄기

