

SMART HJC 20B 시작 가이드

한국어

Ride Connected

헤드셋 하나로 좋아하는 음악을 듣고, 친구들과 인터컴으로 대화하며, GPS의 길 안내를 들을 수 있습니다. Bluetooth® 기능, Audio Multitasking™, HD 스피커 및 Advanced Noise Control™ 기술을 탑재한 HD 스피커가 내장된 SMART HJC 20B는 미니멀한 디자인을 통해 최대한의 자유를 선사합니다.



맞춤 헬멧 핏

음성 명령


음악 공유

시작하기


- 본 제품에는 사용 설명서의 요약본인 시작 가이드가 함께 제공됩니다. 전체 사용 설명서는 WWW.SMARTHJC.COM/BT에서 다운로드할 수 있습니다.
- 본 제품의 새로운 고급 기능을 모두 사용하려면 무료로 제공되는 최신 펌웨어로 업데이트하세요. www.smarthjc.com/bt에서 펌웨어 업데이트 방법을 자세히 알아보세요.

HJC Corporation
hjchelmets.com
고객지원: www.smarthjc.com/bt


모듈형/오픈페이스 헬멧 설치 방법




풀페이스 헬멧 설치 방법




버튼 작동



전원 켜기/끄기



음량 조절



블루투스 페어링 휴대전화, MP3 및 GPS




휴대전화




SMART HJC 20B와 호환 가능한 HJC 헬멧은 제품 박스의 QR 코드를 스캔하여 확인하세요.

1.0.1

음악



배터리 확인



구성 메뉴




SMART HJC 디바이스 매니저 사용하기

PC나 Apple 컴퓨터에서 헤드셋 펌웨어를 업그레이드하고 장치 설정을 구성할 수 있습니다.
www.smarthjc.com/bt를 방문하여 SMART HJC 디바이스 매니저를 다운로드하세요.


SMART HJC BT 스마트폰 앱 사용하기

스마트폰에서 장치 설정을 구성할 수 있습니다.
Google Play(Android) 또는 App Store(iOS)에서 SMART HJC BT를 다운로드하세요.

인터컴 페어링




시작/종료 인터컴




라디오 켜기/끄기




라디오 방송국 검색



검색 중에 자동 선국된 방송국 저장




라디오 자동 선국된 방송국으로 이동




라디오 FM 주파수 대역 스캔



라디오 자동 선국된 방송국으로 이동



음성 명령



음성 명령 기능

음성 명령	기능
"Music"	음악 재생/일시정지
"FM radio"	FM 라디오 켜기/끄기
"Intercom [one, two, ..., nine]"	각 인터컴 시작/종료
"Speed dial [one, two, three]"	단축번호로 걸기


문제 해결

공장 초기화

헤드셋의 설정을 공장 초기값으로 되돌리려면 구성 메뉴의 '공장 초기화'를 실행하세요. 공장 초기값으로 자동 복구된 후 꺼집니다.

재설정

헤드셋이 제대로 작동하지 않는 경우, 나사 옆의 작은 구멍에 문구용 클립을 넣어 재설정 버튼을 살짝 누르면 재설정이 가능합니다.



배터리 충전

충전되는 동안 헤드셋 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. 충전 중에는 헤드셋 전원이 자동으로 꺼집니다.

빠른 참조

유형	동작	버튼 조작
일반	전원 켜기	(+) 버튼과 가운데 버튼을 1초 동안 누르기
	전원 끄기	(+) 버튼과 가운데 버튼을 탭하기
	음량 조절	(+) 버튼이나 (-) 버튼을 탭하기
	음성 명령	"Hello Sena"라고 말하기 가운데 버튼과 (-) 버튼을 탭하기
휴대전화	전화 받기	가운데 버튼을 탭하기
	전화 종료/거절	가운데 버튼을 2초 동안 누르기
	음성 다이얼	가운데 버튼을 3초 동안 누르기
음악	음악 재생/일시정지	가운데 버튼을 1초 동안 누르기
	다음 곡 재생	(+) 버튼을 1초 동안 누르기
	이전 곡 재생	(-) 버튼을 1초 동안 누르기

빠른 참조

유형	동작	버튼 조작
FM 라디오	FM 라디오 켜기/끄기	(-) 버튼을 1초 동안 누르기
	다음 검색	(+) 버튼을 두 번 누르기
	이전 검색	(-) 버튼을 두 번 누르기
인터컴	인터컴 페어링	가운데 버튼을 8초 동안 누르기 가운데 버튼을 탭하기
	인터컴 시작/종료	가운데 버튼을 탭하기