



ARK²

AERODYNAMIC
COMMUNICATION
SYSTEM
FOR AGV HELMETS

 Guida di riferimento rapido



Dainese S.p.A.

Via Louvigny, 35
36064 Colceresa (VI) - Italy
ph.: +39 0424 410711
fax: +39 0424 410700
www.agv.com

SENA



ARK_QSG_ITA_20210415

PANORAMICA



Unità di supporto
(accessorio)




Microfono con
velcro adesivo
e copertura
per casco modulare
e jet



Microfono con velcro adesivo
e copertura per casco integrale



Auricolari
con coperture e
velcro adesivo






ASSEMBLAGGIO





Unità di supporto

- A. Guidare il cablaggio dell'unità di connessione **(1)** attraverso l'apposito passaggio ricavato nell'unità di supporto **(2)**.
- B. Alloggiare l'unità di connessione **(3)** nella sede ricavata nell'unità di supporto, assicurandosi che i contatti metallici **(4)** siano orientati esternamente.
- C. Ritagliare la maschera di posizionamento adesiva **(5)** e applicarla sulla superficie della calotta. La maschera è in dotazione all'interno del packaging dell'unità di supporto e include le istruzioni (le immagini riportate in questo documento sono da intendersi solo come riferimento).
- D. Rimuovere l'adesivo dal retro dell'unità di supporto, quindi incollare questa alla calotta del casco allineandola al margine **(6)** della maschera di posizionamento adesiva.

Intercom

- E. Agganciare ARK all'unità di supporto eseguendo il movimento in due azioni:
 1. Appoggiare ARK all'unità di supporto inserendo i perni di ingaggio nelle sei apposite sedi **(7)**;
 2. Spingere ARK verso l'anteriore del casco vincolando il dente anteriore **(8)** all'unità di supporto. Uno scatto "click" identifica un sicuro ingaggio.
- F. Una volta rimossi i guanciali (consultare il manuale d'utilizzo del casco), eseguire le connessioni dei cablaggi facendo attenzione al verso di accoppiamento dei terminali maschi e femmine **(9)**. I terminali neri collegano gli auricolari, i terminali rossi collegano il microfono.
- G. Applicare gli auricolari **(10)** al guscio in polistirolo servendosi del velcro adesivo **(11)** in dotazione.
- H. Applicare il microfono **(12)** al guscio in polistirolo **(13)** servendosi del velcro adesivo in dotazione **(14)**. Applicare il microfono per casco modulare e jet sulla superficie del polistirolo. Applicare il microfono per casco integrale sulla superficie interna della mentoniera, in corrispondenza della bocca.





OPERAZIONI DI BASE

Interazioni



Premere
un singolo impulso ^(*)



Premere
un doppio impulso ^(*)



Tenere premuto
per la quantità di tempo ^(*)



Feedback uditivo: messaggio vocale dagli auricolari ^(*)



Feedback visivo: lampeggio del LED

^(*) A seguito di ogni azione sui pulsanti, viene emesso un feedback uditivo: **"Beep"**


Accensione e spegnimento



"Ciao" in accensione

"Arrivederci" in spegnimento

All'input di accensione il LED comunica lo stato di carica della batteria:



70% > 100%

30% > 70%

0% > 30%

Alimentazione

Caricare il dispositivo prima del primo utilizzo.

■ Caricamento in corso

■ Caricamento completato



Regolazione volume



(+)
Aumentare volume

(-)
Ridurre volume

CONNETTIVITÀ

Abbinamento smartphone

1



Dopo 10":))) **"Configurazione"**

⚠ Attenzione! Dopo 5" si udirà il messaggio vocale **"Accoppiamento intercom"**. Ignorare il segnale e continuare a tenere premuto fino a udire il messaggio vocale **"Configurazione"**. Quindi, procedere.

2



))) **"Accoppiamento telefono"**

3



))) **"Dispositivo accoppiato"**

Qualora il dispositivo richiedesse l'inserimento del pin, digitare quattro volte lo zero:



CONNETTIVITÀ

Abbinamento di due o più ARK




Abbinamento multiplo: replicare la procedura per abbinare il proprio ARK ad ulteriori ARK. Attenzione: eseguire la connessione con un solo altro ARK alla volta. Abbinare simultaneamente più sistemi non è possibile.

Conversazione singola / multipla

Una volta realizzato l'abbinamento con altri ARK, è possibile avviare e terminare una comunicazione a due voci con ciascuno di essi.

Per aprire e chiudere una conversazione a due, premere il pulsante centrale:

1. Un singolo impulso per la prima connessione
2. Un doppio impulso per la seconda connessione
3. Un triplo impulso per la terza connessione



 **Avviso!** Per avviare una conferenza, fare riferimento al Manuale d'utilizzo di ARK, disponibile al download dal sito www.agv.com.

TELEFONIA

Risposta



Termine / Rifiuto



Comando vocale



Chiamata rapida



MUSICA

Avvio



Pausa



Brano precedente



Brano successivo



RADIO

Avvio / Spegnimento



- ») "FM acceso"
- ») numero frequenza della stazione

Ricerca delle stazioni



- ») numero frequenza della stazione

Scorrimento delle stazioni salvate



- ») |1| ▶ |2| ▶ |3| ▶ |...| ▶ |10|

Scorrimento delle dieci stazioni salvate.

Scansione della banda FM

- 1 Avviare e interrompere la scansione



- ») numero frequenza della stazione
↓ dopo 8"
- ») numero frequenza della stazione
↓ dopo 8"
- ») numero frequenza della stazione
↓ ...

- 2 Salvare la stazione scansionata



- ») "Salvare N 1/2/3/.../10"
Dieci salvataggi disponibili

Salvataggio o eliminazione posizione stazione

1 Entrare nella modalità



))) "Preimpostazione 1/2/3/.../10"

2 Selezionare la posizione desiderata



))) "1/2/3/.../10"

3 Salvare la posizione



))) "Preimpostazione salvata"

Eliminare la posizione



))) "Preimpostazione cancellata"

oppure

IMPOSTAZIONI

Menù *Configurazione*

1 Accedere al menù *Configurazione*



))) **"Configurazione"**

2 Scorrere le diverse configurazioni



))) **"Accoppiamento telefono"**
"Accoppiamento secondo telefono"
"Accoppiamento GPS"
"Accoppiamento selettivo telefono"
"Accoppiamento media"
"Cancellare tutti gli accoppiamenti"
"Accoppiamento telecomando"
"Accoppiamento intercom universale"
"Reset"
"Uscita dalla configurazione"

AGV Device Manager

Collegare ARK a un computer tramite cavo USB. Scaricare AGV Device Manager dal sito AGV: www.agv.com. Quindi, avviare AGV Device Manager e cliccare su *Impostazioni dispositivo* per configurare ARK.

Sena SF Utility

Scaricare l'app Sena SF Utility (disponibile per Android e iOS). Abbinare lo smartphone ad ARK e avviare l'applicazione. Quindi, servirsi del menù *Configurazione* all'interno dell'app per configurare ARK.

ARK Manuale d'uso

Il Manuale d'uso completo di ARK è disponibile al download presso il sito AGV: www.agv.com.