



ARK⁺

AERODYNAMIC
COMMUNICATION
SYSTEM
FOR AGV HELMETS

 Guida di riferimento rapido



Dainese S.p.A.


Via Louvigny, 35
36064 Colceresa (VI) - Italy
ph.: +39 0424 410711
fax: +39 0424 410700
www.agv.com

SENA



ARK_QSG_ITA_20230511

PANORAMICA



Unità di supporto
(accessorio)




Microfono con
velcro adesivo
e copertura
per casco modulare
e jet



Microfono con velcro adesivo
e copertura per casco integrale



Auricolari
con coperture e
velcro adesivo







ASSEMBLAGGIO





Unità di supporto

- A. Guidare il cablaggio dell'unità di connessione **(1)** attraverso l'apposito passaggio ricavato nell'unità di supporto **(2)**.
- B. Alloggiare l'unità di connessione **(3)** nella sede ricavata nell'unità di supporto, assicurandosi che i contatti metallici **(4)** siano orientati esternamente.
- C. Ritagliare la maschera di posizionamento adesiva **(5)** e applicarla sulla superficie della calotta. La maschera è in dotazione all'interno del packaging dell'unità di supporto e include le istruzioni (le immagini riportate in questo documento sono da intendersi solo come riferimento).
- D. Rimuovere l'adesivo dal retro dell'unità di supporto, quindi incollare questa alla calotta del casco allineandola al margine **(6)** della maschera di posizionamento adesiva.

Intercom

- E. Agganciare ARK all'unità di supporto eseguendo il movimento in due azioni:
 - 1. Appoggiare ARK all'unità di supporto inserendo i perni di ingaggio nelle sei apposite sedi **(7)**;
 - 2. Spingere ARK verso l'anteriore del casco vincolando il dente anteriore **(8)** all'unità di supporto. Uno scatto "click" identifica un sicuro ingaggio.
- F. Una volta rimossi i guanciali (consultare il manuale d'utilizzo del casco), eseguire le connessioni dei cablaggi facendo attenzione al verso di accoppiamento dei terminali maschi e femmine **(9)**. I terminali neri collegano gli auricolari, i terminali rossi collegano il microfono.
- G. Applicare gli auricolari **(10)** al guscio in polistirolo servendosi del velcro adesivo **(11)** in dotazione.
- H. Applicare il microfono **(12)** al guscio in polistirolo **(13)** servendosi del velcro adesivo in dotazione **(14)**. Applicare il microfono per casco modulare e jet sulla superficie del polistirolo. Applicare il microfono per casco integrale sulla superficie interna della mentoniera, in corrispondenza della bocca.








OPERAZIONI DI BASE

Interazioni

 **Premere**
un singolo impulso ^(*)

 **Premere**
un doppio impulso ^(*)

 **Tenere premuto**
per la quantità di tempo ^(*)


 Feedback uditivo: messaggio vocale dagli auricolari ^(*)

 Feedback visivo: lampeggio del LED

^(*) A seguito di ogni azione sui pulsanti, viene emesso un feedback uditivo: **"Beep"**

Accensione e spegnimento




 **"Ciao"** in accensione
"Arrivederci" in spegnimento


All'input di accensione il LED comunica lo stato di carica della batteria:


		70% > 100%
		30% > 70%
		0% > 30%

Alimentazione


Caricare il dispositivo prima del primo utilizzo.

 Caricamento in corso

 Caricamento completato



Regolazione volume



CONNETTIVITÀ

Abbinamento smartphone

1



Dopo 10":))) **"Configurazione"**


⚠ Attenzione! Dopo 5" si udirà il messaggio vocale **"Accoppiamento intercom"**. Ignorare il segnale e continuare a tenere premuto fino a udire il messaggio vocale **"Configurazione"**. Quindi, procedere.

2



))) **"Accoppiamento telefono"**

3




))) **"Dispositivo accoppiato"**

Qualora il dispositivo richiedesse l'inserimento del pin, digitare quattro volte lo zero:



CONNETTIVITÀ

Abbinamento di due o più ARK




Abbinamento multiplo: replicare la procedura per abbinare il proprio ARK ad ulteriori ARK. Attenzione: eseguire la connessione con un solo altro ARK alla volta. Abbinare simultaneamente più sistemi non è possibile.


Conversazione singola / multipla

Una volta realizzato l'abbinamento con altri ARK, è possibile avviare e terminare una comunicazione a due voci con ciascuno di essi.

Per aprire e chiudere una conversazione a due, premere il pulsante centrale:

1. Un singolo impulso per la prima connessione
2. Un doppio impulso per la seconda connessione
3. Un triplo impulso per la terza connessione



 **Avviso!** Per avviare una conferenza, fare riferimento al Manuale d'utilizzo di ARK, disponibile al download dal sito www.agv.com.

TELEFONIA

Risposta



Termine / Rifiuto



Comando vocale



Chiamata rapida



MUSICA

Avvio



Pausa



Brano precedente



Brano successivo



RADIO

Avvio / Spegnimento



- ») "FM acceso"
- ») numero frequenza della stazione

Ricerca delle stazioni



- ») numero frequenza della stazione

Scorrimento delle stazioni salvate



- ») |1| ▶ |2| ▶ |3| ▶ |...| ▶ |10|

Scorrimento delle dieci stazioni salvate.

Scansione della banda FM

- 1 Avviare e interrompere la scansione



- ») numero frequenza della stazione
↓ dopo 8"
- ») numero frequenza della stazione
↓ dopo 8"
- ») numero frequenza della stazione
↓ ...

- 2 Salvare la stazione scansionata



- ») "Salvare N 1/2/3/.../10"
Dieci salvataggi disponibili

Salvataggio o eliminazione posizione stazione

1 Entrare nella modalità



))) "Preimpostazione 1/2/3/.../10"

2 Selezionare la posizione desiderata



))) "1/2/3/.../10"

3 Salvare la posizione



))) "Preimpostazione salvata"

Eliminare la posizione



))) "Preimpostazione cancellata"

oppure

IMPOSTAZIONI

Menù *Configurazione*

1 Accedere al menù *Configurazione*



))) *"Configurazione"*

2 Scorrere le diverse configurazioni



))) *"Accoppiamento telefono"*

"Accoppiamento secondo telefono"

"Accoppiamento GPS"

"Accoppiamento selettivo telefono"

"Accoppiamento media"

"Cancellare tutti gli accoppiamenti"

"Accoppiamento telecomando"

"Accoppiamento intercom universale"

"Reset"

"Uscita dalla configurazione"

AGV Device Manager

Collegare ARK a un computer tramite cavo USB. Scaricare AGV Device Manager dal sito AGV: www.agv.com. Quindi, avviare AGV Device Manager e cliccare su *Impostazioni dispositivo* per configurare ARK.

Sena Motorcycles

Scaricare l'app Sena Motorcycles (disponibile per Android e iOS). Abbinare lo smartphone ad ARK e avviare l'applicazione. Quindi, servirsi del menù *Configurazione* all'interno dell'app per configurare ARK.

ARK Manuale d'uso

Il Manuale d'uso completo di ARK è disponibile al download presso il sito AGV: www.agv.com.