

Guidare connessi

La cuffia consente di ascoltare a tutto volume i propri brani preferiti, chiamare con il telefono Bluetooth a mani libere, ascoltare le istruzioni vocali del navigatore GPS via Bluetooth in wireless e parlare tramite intercom in collegamento duplex completo con un passeggero o altri motociclisti.

BLUETOOTH 3.0	INTERCOM 400 M (0,25 MIGLIA)*	INTERCOM A DUE VOCI
ADATTABILITÀ IN BASE AL CASCO	ADVANCED NOISE CONTROL	CONDIVISIONE DELLA MUSICA

*: in spazi aperti


Nozioni introduttive

1. Il prodotto include una Guida di riferimento rapido, la versione base della Guida dell'utente. **È POSSIBILE SCARICARE LA VERSIONE COMPLETA DELLA GUIDA DELL'UTENTE ALL'INDIRIZZO WWW.SMARTHJC.COM.**
2. Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare www.smarthjc.com per scoprire come aggiornare il prodotto.




HJC Corporation
hjchelmets.com
Assistenza clienti: www.smarthjc.com

Installazione su casco modulare/aperto




Installazione su casco integrale




È possibile conoscere i caschi HJC compatibili con **SMART HJC 10B** facendo la scansione del codice QR sulla confezione del prodotto.


Funzionamento dei pulsanti



Accensione/Spegnimento




Regolazione del volume




Accoppiamento Bluetooth Telefono, MP3 e GPS




Telefono



Musica



Controllo batteria




Menu configurazione



Uso di SMART HJC Device Manager

È possibile aggiornare il firmware della cuffia e configurare le sue impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Scaricare **SMART HJC Device Manager**, visitando www.smarthjc.com.

Accoppiamento intercom



Intercom Avviare



Intercom Interruzione




Risoluzione dei problemi

Impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, utilizzare il Reset in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

Reset dopo errore

Se per qualche ragione la cuffia non funziona, ripristinare la cuffia inserendo delicatamente una graffetta nel foro posizionato accanto alla vite e premere leggermente il pulsante Reset dopo errore.



Ricarica della batteria

Togliere la cuffia durante la ricarica. La cuffia si spegne automaticamente durante la ricarica.

Guida rapida

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Operazioni di base	Accensione	Premere il pulsante (+) e il pulsante centrale per 1 secondo
	Spegnimento	Premere il pulsante (+) e il pulsante centrale
	Regolazione del volume	Premere il pulsante (+) o il pulsante (-)
Telefono	Risposta a una chiamata telefonica	Premere il pulsante centrale
	Interruzione/Rifiuto di una chiamata telefonica	Premere il pulsante centrale per 2 secondi
	Composizione vocale	Premere il pulsante centrale per 3 secondi
	Chiamata rapida	Premere il pulsante (+) per 3 secondi
Musica	Riproduzione/Messa in pausa della musica	Premere il pulsante centrale per 1 secondo
	Traccia successiva	Premere il pulsante (+) per 1 secondo
	Traccia precedente	Premere il pulsante (-) per 1 secondo
Intercom	Accoppiamento intercom	Premere il pulsante centrale per 5 secondi Premere il pulsante centrale
	Avvio/Interruzione Intercom	Premere il pulsante centrale