

SMART HJC 20B Kurzanleitung

GERMAN

Vernetzt fahren


Erste Schritte

Installation am Klapp-/offenen Helm

Installation am Integralhelm

Bedienung der Tasten


Bluetooth-Kopplung Telefon, MP3 und GPS



Mit **SMART HJC 20B** kompatible HJC-Helme finden Sie, indem Sie mit der Suche den QR-Code auf der Verpackung scannen.

1.1.0


















Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit diesem Headset ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion, Audio Multitasking™, HD-Lautsprechern und dem integrierten Mikrofon mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in ihrer kompaktesten und flexibelsten Form.




* In freiem Gelände

1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE HIER HERUNTERLADEN: WWW.SMARTHJC.COM.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter www.smarthjc.com erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.




HJC Corporation
hjchelmets.com
Kundendienst: www.smarthjc.com



Ein-/Ausschalten



Lautstärkeregelung



Mobiltelefon



Musik

Musik wiedergeben/pausieren
Mittlere Taste 1 Sek. Drücken

Nächster Titel
Taste (+) 1 Sek. Drücken

Zum vorherigen Titel wechseln
Taste (-) 1 Sek. Drücken

Akkuüberprüfung

Einschalten

Status-LED

70 ~ 100%
30 ~ 70%
0 ~ 30%

Konfigurationsmenü

Konfigurationsmenü
Mittlere Taste 12 Sek. Drücken


Verwenden des SMART HJC Device Manager

Sie können die Firmware des Headsets aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer vornehmen. Laden Sie den **SMART HJC Device Manager** unter www.smarthjc.com herunter.

Verwenden der SMART HJC BT Smartphone App

Die Einstellungen lassen sich direkt auf Ihrem Smartphone konfigurieren. Laden Sie die **SMART HJC BT App** aus Google Play (Android) oder dem App Store (iOS) herunter.

Kopplung der Sprechanlage



Starten/beenden Sprechanlage

1. Teilnehmer
Mittlere Taste Antippen

2. Teilnehmer
Mittlere Taste Antippen

3. ~ 9. Teilnehmer, Abbrechen
Mittlere Taste Antippen

Taste (+) oder Taste (-) Antippen

Radio Ein/aus

Taste (-) 1 Sek. Drücken

Radio Sender suchen

Suche nach oben Taste (+) Antippen

Suche nach unten Taste (-) Antippen

Voreinstellung während der Suche speichern

Mittlere Taste 3 Sek. Drücken

1-10, Abbrechen Taste (+) oder Taste (-) Antippen

Speichern
Taste (+) 1 Sek. Drücken

Löschen
Taste (-) 1 Sek. Drücken

Radio FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen

Starten oder **Beenden**
Taste (+) 1 Sek. Drücken

Voreinstellung während der Suche speichern
Mittlere Taste Antippen

Radio Zu voreingestelltem Sender wechseln

Voreinstellung (# + 1) Mittlere Taste 1 Sek. Drücken

Sprachbefehl

„Hello Sena“ oder Mittlere Taste + Taste (-) Antippen

Sprachbefehl	Funktion
„Music“	Musik wiedergeben/pausieren
„FM radio“	FM-Radio ein-/ausschalten
„Intercom [one, two, ... , nine]“	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden
„Speed dial [one, two, three]“	Kurzwahl


Fehlersuche

Zurücksetzen

Wenn Sie das Headset auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion zum Zurücksetzen in der Konfiguration. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Wenn das Headset nicht ordnungsgemäß funktioniert, setzen Sie es zurück, indem Sie vorsichtig eine Büroklammer in das Loch neben der Schraube einführen und mit leichtem Druck die Reset-Taste bei Fehlfunktion drücken.



Akku laden

Das Headset darf beim Laden nicht getragen werden. Das Headset wird während des Ladens automatisch ausgeschaltet.

Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Grundlegende Bedienung	Einschalten	Taste (+) und mittlere Taste eine Sekunde lang gedrückt halten
	Ausschalten	Taste (+) und mittlere Taste drücken
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-) drücken
	Sprachbefehl	„Hello Sena“ sagen Mittlere Taste und Taste (-) drücken
Mobiltelefon	Anruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Anruf beenden/ablehnen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten

Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Musik	Musik wiedergeben/pausieren	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Nächster Titel	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Zum vorherigen Titel wechseln	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
FM-Radio	FM-Radio ein-/ausschalten	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Vorwärtssuche	Taste (+) zweimal drücken
	Rückwärtssuche	Taste (-) zweimal drücken
Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	Mittlere Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten Mittlere Taste drücken
	Sprechanlage ein-/ausschalten	Mittlere Taste drücken