


Sena SFR – Kurzanleitung


GERMAN

Vernetzt fahren


Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit diesem Headset ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion, Audio Overlay™, HD-Lautsprecher und dem integrierten Mikrofon mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in ihrer kompaktesten und flexibelsten Form.




BLUETOOTH 4.1




**SPRECHANLAGE
1,2 KM**




**VIER-WEGE-
SPRECHANLAGE**




AUDIO OVERLAY




AUDIOQUELLENPRIORITÄT




**ADVANCED NOISE
CONTROL**



FM-FREIGABE




**GEMEINSAM MUSIK
HÖREN**




Erste Schritte


1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER SENA.COM/DE/DOCUMENTS HERUNTERLADEN.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter sena.com/de/device-manager-download/ erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
3. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.




Installation



Laden




Bedienung der Tasten




Ein-/Ausschalten




Lautstärkeregelung




Akkuüberprüfung



Telefon, Musik Kopplung




Musik Steuerung




Mobiltelefon Anruf tätigen und annehmen




Entgegennehmen




Beenden



Sprachwahl




Kurzwahl




Ablehnen



Sprechanlage Kopplung



LED ■■■■



Sprechanlage Starten/beenden



1. Teilnehmer



2. Teilnehmer



3. Teilnehmer

Radio Ein/Aus



Radio Sender suchen



Radio FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen



Während der Suche als Voreinstellung speichern



Einstellungen

Konfigurationsmenü



Verwenden des Sena Device Manager

Sie können die Firmware des Headsets aktualisieren und die Einstellungen direkt an Ihrem PC oder Apple-Computer vornehmen. Den Sena Device Manager können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com/de.

Verwenden der Sena SF Utility-App

Die Einstellungen lassen sich direkt auf Ihrem Smartphone konfigurieren. Die Sena Smartphone App steht unter sena.com/de/SFseries-app zum Download für Android- und Apple-Betriebssysteme zur Verfügung.

Fehlersuche

Zurücksetzen

Wenn Sie das SFR auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion zum Zurücksetzen in der Konfiguration. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Grundfunktion	Einschalten	Mittlere Taste und Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Ausschalten	Mittlere Taste und Taste (+) drücken
	Lauter/leiser	Taste (+) oder Taste (-) drücken
	Stummschalten des Mikrofons	Mittlere Taste und Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
Mobiltelefon	Mobiltelefonanruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Mobiltelefonanruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Kurzwahl	Taste (+) 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Eingehenden Anruf abweisen	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
Musik	Bluetooth-Musikwiedergabe starten/anhalten	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Nächster/vorheriger Titel	Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten

Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Tastenbefehl
Sprechanlage	Gegensprechanlage koppeln	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten Mittlere Taste an einem der beiden Headsets drücken
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden	Mittlere Taste drücken
	Alle Gespräche über die Sprechanlage beenden	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Group Intercom starten	Taste (+) und Taste (-) gleichzeitig drücken
FM-Radio	Group Intercom beenden	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	FM-Radio ein-/ausschalten	Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Voreinstellung auswählen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Sender suchen	Taste (+) oder (-) zweimal drücken
	FM-Frequenzband aufsteigend durchsuchen/Suche beenden	Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
Voreinstellung während der Suche speichern	Mittlere Taste drücken	