


# Guía de inicio rápido del Sena SFR

SPANISH



## Viaje conectado

Ponga su música favorita a todo volumen, hable a través del intercomunicador con sus amigos, escuche las indicaciones de su GPS y mucho más, todo ello con su auricular. Con funciones Bluetooth® integradas, Audio Overlay™, altavoces HD y un micrófono con Advanced Noise Control™, la tecnología nunca había sido tan mínima o liberadora.

- BLUETOOTH 4.1**
- INTERCOMUNICADOR 1,2 KM/0,8 MILLAS**
- CONVERSACIÓN A TRAVÉS DE INTERCOMUNICADOR A CUATRO VÍAS**
- AUDIO OVERLAY**
- PRIORIDAD DE FUENTE DE AUDIO**
- ADVANCED NOISE CONTROL**
- USO COMPARTIDO DE FM**
- COMPARTIR MÚSICA**


## Inicio

- Este producto incluye una Guía de inicio rápido, que es la versión sencilla de la Guía del usuario. **LA VERSIÓN COMPLETA DE LA GUÍA DEL USUARIO PUEDE DESCARGARSE DE [SENA.COM/ES/DOCUMENTS](http://SENA.COM/ES/DOCUMENTS).**
- Actualice este producto gratis con el firmware más reciente para disfrutar las nuevas características avanzadas integradas en este producto. Visite [sena.com/es/device-manager-download](http://sena.com/es/device-manager-download) para obtener información sobre cómo actualizar el producto.
- Los usuarios pueden seguir a Sena en Facebook, YouTube, Twitter e Instagram para recibir la información más reciente sobre los productos, consejos útiles y cualquier otra novedad relacionada con los productos Sena.




**Sena Technologies, Inc.**  
[www.sena.com/es](http://www.sena.com/es)  
 Apoyo al cliente: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)  
 Correo electrónico: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)

## Instalación




## Carga




## Funcionamiento de los botones




## Encendido/Apagado




## Ajuste de volumen




## Comprobación de batería




## Teléfono, Música Emparejamiento



## Música Funcionamiento



## Teléfono móvil Realizar y contestar llamadas



Responder



Finalizar



Marcación por voz





Marcación Rápida



Rechazar




## Intercomunicador Emparejamiento



## Intercomunicador Inicio/Finalización




## Radio Encendido/Apagado Radio Buscar emisoras



## Radio Buscar siguiente banda de FM




Guardar como preconfiguración durante la búsqueda



## Configuración

### Menú de configuración



## Uso de Sena Device Manager

Puede actualizar el firmware del auricular y configurar sus ajustes directamente desde su PC u ordenador Apple. Para descargar Sena Device Manager, visite [sena.com/es](http://sena.com/es).

## Uso de Sena SF Utility App

Puede configurar sus ajustes directamente desde su smartphone. Descargue Sena Smartphone App para los sistemas operativos Android o Apple de [sena.com/es/SFseries-app](http://sena.com/es/SFseries-app).

## Solución de problemas

### Restaurar

Si desea restablecer los valores predeterminados de fábrica del SFR, utilice Restaurar en el menú de configuración. Los auriculares restaurarán automáticamente la configuración predeterminada y se apagarán.

## Referencia rápida

Tipo	Funcionamiento	Comando de botón
Función básica	Encendido	Pulse el Botón central y el Botón (+) durante 1 segundo
	Apagado	Pulse el Botón central y el Botón (+)
	Subir o bajar volumen	Pulse el Botón (+) o el Botón (-)
	Silencio del micrófono	Pulse el Botón central y el Botón (-) durante 1 segundo
Teléfono móvil	Responder a llamada en el teléfono móvil	Pulse el Botón central
	Finalice llamada de teléfono móvil	Pulse el Botón central durante 2 segundos
	Marcación por voz	Pulse el Botón central durante 3 segundos
	Marcación rápida	Pulse el Botón (+) durante 3 segundos
	Rechazar llamada entrante	Pulse el Botón central durante 2 segundos
Música	Reproducir/Pausar música a través de Bluetooth	Pulse el Botón central durante 1 segundo
	Avanzar/retroceder pista	Pulse el Botón (+) o el Botón (-) durante 1 segundo

## Referencia rápida

Tipo	Funcionamiento	Comando de botón
Intercomunicador	Emparejamiento de intercomunicador	Pulse el Botón central durante 5 segundos
		Pulse el Botón central de uno de los dos auriculares
	Inicio/Finalización de cada intercomunicador	Pulse el Botón central
	Finalizar todas las conversaciones a través de intercomunicadores	Pulse el Botón central durante 3 segundos
	Inicio de Group Intercom	Pulse el Botón (+) y el Botón (-) a la vez
Finalizar Group Intercom	Pulse el Botón central durante 3 segundos	
Radio FM	Encendido/Apagado de la radio FM	Pulse el Botón (-) durante 1 segundo
	Seleccionar preconfiguración	Pulse el Botón central durante 1 segundo
	Buscar emisoras	Pulse dos veces el Botón (+) o el Botón (-)
	Buscar banda FM/detener búsqueda	Pulse el Botón (+) durante 1 segundo
Guardar preconfiguración durante la búsqueda	Pulse el Botón central	